Asennusohjeet JMä.fi kairatelineelle

Asennukseen tarvitset
-kynän merkkaamista varten
-pora ja 6mm poranterä
-10mm kiintoavain tai vast.



1. Hahmottele kairatelineiden paikka kelkkaasi. Mieti myös, miten kaira tulee siihen asettumaan. Kaverin kanssa voitte myös kokeilla kairaa paikalleen. Varmistu että pulteille on tilaa esim. telatunnelissa.



2. Merkkaa ensimmäisen pidikkeen paikka runkoon.



3. Sabluunaa ja piirtämääsi merkkiä hyväksikäyttäen, merkkaa reikien paikat. Poraa 6mm terällä reiät. Varmistu, että takapuolella ei ole mitään hajoavaa ja sinne mahtuu asentamaan pultin.



4. Paina pultit sisäpuolelta reikien läpi, aseta 6mm nylock mutteri telineeseen ja kiristä. HOX! Varmistu, että telamatto ei pääse hankaamaan pultin kantaan. Oman kokemukseni perusteella, ainakin ilman prikkaa matto ei ole osunut pultin kantaan. Jos kiinnität telineen esim. muoviin, on syytä laittaa riittävän isot prikat.



5. Testaa toisen kiinnikkeen optimaalista paikkaa kairalla, jota käytät eniten telineiden kanssa. Telineiden välinen etäisyys on merkityksellinen, jotta kaira istuu kunnolla. Merkkaa telineen paikka ja asenna kuten ensimmäinenkin teline.

Jos käytät muuta kairaa kuin mille teline on mitoitettu, kaira ei välttämättä istu täydellisesti hahlossa, mutta remmejä säätämällä se kyllä pysyy siinä.